

## MANUAL DE INSTALAÇÃO PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

- Preparar o muro ou construir a mureta para instalação da CAIXA PADRÃO na testada do terreno (limite entre o terreno e a calçada), conforme o esquema de instalação;
- Não poderá ter vigas que obstruam a passagem do ramal de entrada;
- Instalar a CAIXA PADRÃO prumada, nivelada, a uma altura mínima de 30 cm em relação à calçada;
- Instalar os tubos camisa (tubo PVC 75 mm) embutidos na alvenaria, a uma distância de 33 cm entre centros;
- A caixa padrão deve ter um afastamento de no mínimo 50cm da caixa subterrânea de energia e seus condutores;
- A tampa da caixa padrão deve ser em acrílico com elementos vazados que permitam a leitura do hidrometro;
- As tubulações internas (após o pé do cavalete do hidrômetro) são de responsabilidade do proprietário, devendo estar instaladas antes da ligação ser efetuada;
- É obrigatório a instalação de um registro na tubulação interna com livre acesso para o proprietário, já que o registro no cavalete será de acesso exclusivo da Visan;
- Quando terminar a instalação do PADRÃO DE LIGAÇÃO, e atendidas as orientações contidas neste folheto, ligar para a VISA através do número 49 3566 0322 e solicitar a vistoria.

